

取扱説明書

だいたい断線表示灯スイッチ

1 機能

カワサキ純正部品「ストップランプ断線表示灯スイッチ」(部品番号：28019-001)の代替パーツです。純正同様にストップランプ断線表示灯が点灯／点滅するようになります。

2 取り付け

カワサキ純正部品「ストップランプ断線表示灯スイッチ」と置き換えて取り付けてください。

※本品ではロック付きカプラーを採用していますが、取り付けには問題ありません。

3 動作

カワサキ純正部品「ストップランプ断線表示灯スイッチ」と同じ動作でストップランプ断線表示灯が点灯/点滅します。

ストップランプ断線表示灯の動作は、次の表の通りになります。

	ブレーキランプが正常かつ、配線が正常	ブレーキランプが玉切れ又は、配線が断線
ブレーキを離す	消灯	点滅
ブレーキをかける	点灯	点灯

6 ユーザー登録について

Yahoo!オークション等の直接お取引以外の場合、ご購入者様の連絡先が分かりません。

ユーザー登録して頂けると、バージョンアップ／仕様変更／不具合修正／その他お知らせの連絡が可能になります。[こちらの URL](https://blog.osnet.ne.jp/delta92/?page_id=3581) からユーザー登録して頂く事をお勧めします。

https://blog.osnet.ne.jp/delta92/?page_id=3581



注意事項

- 十分なテストを繰り返していますが、製品に不具合があった場合を含む故障、不具合、損害に対応も保証もできません。ただし、製品自体の修理／交換はその範疇ではありません。
- サポートは、製作者の命が続く限り続ける努力をしますが、製作者が製作者個人でサポートできると判断する範囲までとします。
- サポート窓口は、[こちら](#)のブログからお願いします。
<https://blog.osnet.ne.jp/delta92/>